



- 1 - 12 Signale zur Steuerung/Bedienung der E-A-Schaltungen des Front End
  - 2 - 11 Signale zum Front End
  - 3 - Zusatzeingang für Anzeigeauswahl (eingebautes Instrument)
  - 4, 5 - Hauptprozessor: 8 Signale zum Front End;  
Hilfsprozessor: 16 Signale zum Front End
- Die Signale sind frei nutzbar, z. B. 3 Bits SPI, 5 Bits Steuerung oder 8 Bits Datenbus + SPI + 5 Bits Steuerung oder 12 Bits Datenbus + 4 Bits Steuerung usw.

**ATmega Analogrechner**  
**Gesamtübersicht**  
Stand: 1.1 vom 30. 12. 12